




Funktionsweise von induktiven Höranlagen

Höranlagen übertragen in Versammlungsräumen das Gesprochene von Referenten/Innen direkt auf die Hörsysteme der Besucher.

Funktionsweise

Die Sprache der Referenten/Innen wird mit einem Mikrofon (1) aufgenommen und über einen speziellen Verstärker (2) auf eine oder mehrere Ringleitungen (3) übertragen. Der durch die Ringleitungen fließende Strom erzeugt ein elektromagnetisches Feld welches von der T-Spule im Hörsystem (4) empfangen wird.



Voraussetzung



pro audito schweiz

Um eine induktive Höranlagen nutzen zu können, müssen die Hörsysteme, z.B. Hörgerät oder CI-Implantat, über eine eingebaute und aktivierte T-Spule verfügen. Bei Fragen zu Ihrem Hörsystem und Aktivierung der T-Spule kontaktieren Sie direkt Ihren Hörgeräteakustiker.

Personen ohne Hörsystem, oder ohne T-Spule im Hörsystem können induktive Höranlagen mittels Empfänger und Kopfhörer nutzen. Empfänger kosten zwischen CHF 50.- und 200.- und können teilweise bei den Betreibern der Höranlagen ausgeliehen werden.

